

RUTSCHBANA DELFI

Säkerhet och underhållsmanual

Art. nr. 2111005

1. Säkerhetsinstruktioner

För maximal säkerhet följ dessa riktlinjer:

- Följ gällande regler och bestämmelser för placering av poolutrustning.
- Kontrollera att det inte finns några elledningar i området där du ska fästa rutschkanan med skruvar. Du måste följa gällande elregler och krav.
- Använd inte banan om det finns glapp mellan rutschkanans bas och fästytan, eller om det finns tecken på en skada.
- Säkerhetsområdet runt rutschkanan måste alltid hållas fritt.
- Endast ett barn får använda rutschkanan åt gången.
- Barnen måste anta en lämplig position vid åkning för att undvika olyckor, dvs sitta med fötterna framåt. Det är aldrig tillåtet att åka stående, bakåtvänd eller med huvudet först.
- Barnen måste hålla sig i handtagen och räcken innan de börjar klättra upp på rutschkanan och hålla i dem tills de når sittläge.
- Barnen måste åka en och en samt lämna området under rutschkanan direkt efter användning.
- Rutschkanan är endast avsedd för barn och ska alltid användas under uppsikt av en vuxen.

2. Underhåll och service

För att bevara Rutschbana Delfi i gott skick och garantera dess säkerhet, krävs regelbundna inspektioner och korrekt underhåll.

Regelbundna inspektioner

Utför en visuell kontroll före användning för att säkerställa banans skick:

- Granska alla delar av rutschkanan, inklusive kanter, bana, baksida, bultar och halkskyddade steg.
- Kontrollera om det finns sprickor eller strukturella skador som kan utgöra en risk för barnen.
- Kontrollera att startstången inte är igensatt eller ur funktion. Viktigt att vattnet kan rinna för att det ska bli lättare för barnen att åka och banan inte blir överhettad av solen.
- Kontrollera att vattentillförseln till säkerhetsstången fungerar.
- Viktigt att rutschkanans steg, handtag och stänger är korrekt sammankopplade.
- Kontrollera att det halkskyddande underlaget är i gott skick.



Rengöring

- Skölj rutschkanan med färskt vatten efter användning.
- Använd endast milda rengöringsmedel (t.ex. diskmedel); undvik alkoholbaserade rengöringsmedel, då de kan skada materialet.
- Vaxa och polera efter behov (minst en gång per år).

Tecken på slitage och åtgärder

Om du märker något av följande:

- Ovanliga gnisslande ljud
- Saknade eller trasiga delar
- Synliga skador eller sprickor

Sluta omedelbart använda rutschkanan och kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

3. VARNING

- Rustchbana Delfi är ingen leksak – felaktig användning kan leda till olyckor.
- Placering: Kanten som utgör slutet av rutschbanans åkyta ska sträcka sig minst 50 cm ut över bassängen och får som högst vara 50 cm ovanför vattenytan. Vattendjupet i landningszonen måste vara minst 1 meter.
- Obehöriga reparationer, justeringar eller modifieringar kan orsaka allvarliga skador och innebära livsfara.

Genom att följa dessa instruktioner och underhållsrutiner kan du säkerställa en säker och optimal användning av din Rutschbana Delfi under många år framöver. För ytterligare frågor, kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.