

Installation och underhåll instruktioner för Rough-Tex 2-Ply Anti-Slip

Viktigt/Installation

- Appliceras på ytan med hjälp av ett bra kontaktlim
 - Ytan måste vara helt ren och fri från målarfärg.
 - Skrubba betongytan på betongen innan limning för att skapa extra kontaktyta. Prima betongytan för att binda damm antingen med betongprimer eller utspätt lim.
 - Använd ett starkt lim, ex. Mondo PU105, eller det starkaste lokala alternativet.
 - Rough-Tex ska alltid installeras I LINJE MED plattformen - i den riktning som simhopparen rör sig för att lämna plattformen, och aldrig tvärs över en plattform. Om Rough-Tex installeras tvärs över plattformen har mattan inte samma halkfria egenskaper som den har när den är korrekt installerad i linje med plattformen.
 - Vi rekommenderar att mattan fästs med ett vattenbeständigt kontaktlim som kan köpas i byggbutik. Dessutom föreslår vi att du försegla kanterna. Om du är osäker föreslår vi att du anlitar en lokal golventreprenör för installationen.
- Obs:** Oavsett limprodukt är det av yttersta vikt att ett "dragtest" eller "häfttest" utförs före installation. Detta är extremt viktigt för att säkerställa att limmet du väljer fäster mattan på substratet på underlaget på plattformen platt eller pooldäcket.

Malmsten tar **INGET ANSVAR** för installation som utförts utan att först har genomförts ett dragtest eller häfttest.

Underhåll

Rough-Tex har en "svag" punkt: den har så bra "grepp" att den lätt samlar på sig hår, färgflagor och andra diverse föremål som faller ner på den under dagen.

Tips för rengöring:

Ta en bit PVC-rör (ungefär 1,2 meter långt och 2,5 cm i diameter) och linda silvertejp runt PVC-röret med den klibbiga sidan utåt. Sedan, precis som med en stor luddborste, rulla det klibbiga PVC-röret fram och tillbaka över Rough-Tex. Röret plockar upp det mesta av det skräp som har fastnat på Rough-Tex.

Viktigt: Se till att Rough-Tex är helt torr innan detta görs!

OBS: Tvättbar luddrulle kan också användas vid rengöring.

Avsluta därefter med en snabb högtryckstvätt av Rough-Tex för att avlägsta eventuella rester, oljor eller annat som kan få Rough-Tex att förlora lite av sitt halkfria grepp.