

Dubbelsidig självhäftande ångspärr

UZIN PLURAFILM HYDRO

Fuktspärrande torrlim för Plast/CV-golv, LVT, gummigolvbeläggningar och tuftade textilbeläggningar på betong eller UZIN NC 161

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- ▶ Homogen och heterogen plast- och CV-golvbeläggningar på rulle och plattor
- ▶ LVT upp till 130 cm lång
- ▶ Homogen gummigolvbeläggning upp till 3,2 mm
- ▶ Golvbeläggningar av vinylpolyester eller vävd vinyl
- ▶ PVC- och klorfria golvbeläggningar
- ▶ Kvarts-vinylplattor
- ▶ Tuftade mattor på rulle och plattor
- ▶ Textila plattor
- ▶ Kugelgarn® och Kugelvlies®

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

- ▶ Fuktbeständig spackelmasa UZIN NC 161
- ▶ Cementbaserade släta undergolv med ett för högt fukttinnehåll, restfukt - upp till 99 % RF
- ▶ Golvvärmesystem
- ▶ Fuktspärr, uppvärmd: obegränsad
- ▶ Fuktspärr, uppvärmd: obegränsad - föregående funktionsuppvärmning krävs



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:


Fuktspärr, speciell torrlimfolie, dubbelhäftande självhäftande, för montering av mattor och halvhårda golvbeläggningar på fuktbeständiga cementbaserade undergolv med höga fuktnivåer. Lämplig för alla objektsstorlekar utan ytbegränsning. Endast för inomhusbruk.

- ▶ snabb och enkel läggning
- ▶ fuktmätning är inte nödvändig
- ▶ motståndskraftig mot alkalisk fukt
- ▶ fri från farliga ämnen
- ▶ den installerade golvbeläggningen kan beträdas och belastas omedelbart
- ▶ omedelbart klar för svetsning/fogning
- ▶ produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	Kartonglåda
Leveransstorlekar	räcker till 20 m ² 18,75 m ² yta (75 cm x 25 m) 1,25 m ² kantband (5 cm x 25 m)
Hållbarhet	minst 12 månader
Färg	silver
Öppettid	obegränsat
Härdtid	ingen
Gångbar	omedelbart efter läggning av golvbeläggningen
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C på golvet
Belastningsbar	omedelbart efter läggning av golvbeläggningen
Klart för svetsning / trådfogning	omedelbart efter läggning av golvbeläggningen

*Vid 20 °C och 65 % RF.



FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

- ▶ Underlaget ska vara fast, jämnt, slätt och sprickfritt, rent och fritt från ämnen som kan försämra vidhäftningen. Fuktmätning är inte nödvändig, men ytan får inte ha någon synlig fukt. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och datablad, och rapportera eventuella fel. Ta bort lager som minskar vidhäftningen eller är instabila, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller rengöring. Lösa partiklar och damm ska dammsugas noggrant. Prima sedan underlaget med UZIN PE 360 Plus och spackla med UZIN NC 161.
- ▶ På helikopterglättad betong kan golvbeläggningar limmas med PLURAFILM HYDRO utan föregående sandblåstring/rengöring, förutsatt att ytillståndet är tillfredsställande.
- ▶ Om en helt dammfri yta inte kan uppnås, ska UZIN PE 360 alltid användas innan installation av Plurafilm Hydro.
- ▶ Produktdatabladerna för de använda produkterna ska följas.
- ▶ Golvbeläggningarna och PLURAFILM HYDRO ska aklimatiseras i minst 24 timmar, i samma rum/samma klimatförhållanden som de ska installeras i.

BEARBETNING:

Applicera PLURAFILM HYDRO TAPE längs väggar och dörrar

- för att jämna ut ojämna väggar
- för att öka klibbstyrkan vid kanterna,
- för att fästa på svåråtkomliga ställen.

Ta inte bort skyddspappret ännu.

- ▶ UZIN PLURAFILM HYDRO ska rullas ut i samma löpriktning som den nya golvbeläggningen, gnidas ordentligt fast och sedan skäras i ändsammanfogningarna med en krokbladskniv (max. 1 mm mellanrum / inga överlappningar är tillåtna). Den sista våden Plurafilm Hydro läggs från väggen. Den därmed uppkomna överlappningen skärs nära i fogarna med en krokbladskniv (max. 1 mm mellanrum / inga överlappningar tillåtna).
- ▶ Applicera endast så mycket Plurafilm Hydro som det kan läggas golvbeläggning på samma dag.

Läggning av halvhårda och textila golvbeläggningar

- ▶ Lägg ut golvbeläggningen och anpassa den grovt. Vik sedan våderna halvvägs tillbaka i längdriktningen. Ta sedan bort skyddspappret från PLURAFILM HYDRO och dra den platt och rakt upp till den tillbaka vikta golvbeläggningen. Klipp av det avdragna skyddspappret så att det blir en rest på 10 cm. Vik resten under den vikta bakre golvbeläggningen (så att det bildas en flik). Stapla skyddspappret och rulla ihop det för att minimera mängden avfall. Skjut den första halvan av golvbeläggningen gradvis på plats (undvik luftbubblor) och gnid/tryck den på tvärs. Vik tillbaka den andra halvan av beläggningen och ta bort det återstående skyddspappret med hjälp av fliken. Skjut långsamt golvbeläggningen på plats, gnid/tryck den fast och skär den till i kanten så att den passar.

- ▶ Fogarna på halvhårda golvbeläggningar i rulle eller plattor (med undantag för LVT i plankor och plattor) ska svetsas/fogas termiskt/kemiskt. Golvbeläggningsproducentens anvisningar ska följas när svetsningen/fogningen utförs. Svetsning/fogning kan utföras omedelbart efter limningen.

Läggning av LVT och plattor

- ▶ Mät upp rummet, fördela plankorna/plattorna lämpligt. Markera startpunkterna för den första raden av plankor/plattor på skyddspappret med en lämplig penna. Lägg linjalen längs startpunkterna och justera. Ta bort skyddspappret från PLURAFILM HYDRO och dra det platt och rakt fram till linjalen, och riv det sedan av diagonalt uppåt längs linjalen. Den sålunda skapade raka linjen fungerar som kontaktlinje för den första raden av plankor/plattor. Stapla skyddspappret och rulla ihop det (minimera avfallsmängden). Lägg plankorna/plattorna längs kontaktlinjen utan spänning, och tryck ner dem med handen. Dra kontinuerligt skyddspappret platt och rakt tillbaka. Lägg golvbeläggningen som beskrivs. Om läggningen avbryts kan skyddspappret läggas tillbaka för att skydda PLURAFILM HYDRO. Tryck hela ytan ordentligt på tvärs efter läggningen - installationen utförs enklast om man är två personer.

MER INFORMATION:

Förvaras upprätt, torrt, svalt och inte i direkt solljus. Återförpacka de öppnade rullarna i lådan.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Förvaras upprätt, torrt, svalt och utan direkt solljus, förvara öppnade rullar i den ursprungliga förpackningen
Lämpliga material är PVC- och gummigolvbeläggningar samt textilbeläggningar i rulle och plattor som har dimensionella förändringar på $\leq 0,40\%$, testade enligt teststandarderna EN 434 eller EN ISO 23999. Designbeläggningar som har dimensionella förändringar på $\leq 0,25\%$, testade enligt samma standarder, är också lämpliga. Endast designbeläggningar och PVC-plattor utan synligt märkbara egenpåverkan eller deformationer får användas för limning.

Läggning på fuktiga undergolv:

Vid användning på fuktiga underlag ska alla produkter som appliceras vara toleranta mot alkalisk fukt eller öppna för ångdiffusion. Betong ska vara minst 28 dagar gammal. I områden där stigande fukt leder till hydrostatiskt tryck ska det finnas en intakt byggnadsförsegling.

Klimatet över betongplattan, golvplattan eller det cementbaserade undergolvet får vid tidpunkten för läggningen inte falla under den föreskrivna temperaturen på minst 15°C . UZIN Plurafilm Hydro är en fuktbeständig torrlim och resistent mot stigande fukt från underlaget. UZIN PLURAFILM HYDRO skyddar inte golvbeläggningen mot hydrostatisk fukt från undergolvet.

Vid användning av UZIN PLURAFILM HYDRO på fuktiga underlag ska ventilation av golvsystemet säkerställas. Fuktiga underlag kan leda till sekundära emissioner.

- ▶ Följ de allmänt erkända yrkes- och tekniska reglerna förläggning av golvbeläggningar i de gällande nationella standarderna.
- ▶ Under alla omständigheter ska egna klubbtester utföras på plats före installationen.
- ▶ Fukt känsliga underlag samt jordberörda, gamla cementavjämningslager med rester av spackel får inte inneslutas. Vid avspärrning av cementavjämningslager eller betonggolv med integrerad golvvärme eller betongkärnteknologi ska teknisk rådgivning inhämtas.
- ▶ Vid användning på uppvärmda konstruktioner förutsätts det att uppvärmningen har utförts i enlighet med gränssnittskoordineringsen för plattuppvärmda golvkonstruktioner.

Garantin utesluts om:

- ▶ UZIN PLURAFILM HYDRO används utomhus eller i fordonskonstruktion.
- ▶ Produkten utsätts för ovanliga påverkan, särskilt av kemisk eller mekanisk art.
- ▶ Det uppstår sprickor i underlaget (otillräcklig underlagsstyrka).
- ▶ Användningen/hanteringen avviker från bearbetningsanvisningarna (använd aldrig på trappor eller väggar).
- ▶ Fogarna på elastiska golvbeläggningar i rulle och plattor (med undantag för LVT) inte har blivit termiskt/kemiskt svetsade/fogade.
- ▶ Det uppstår fogar eller snedvridningar i golvbeläggningen på grund av dimensionella förändringar.
- ▶ Golvbeläggningen har lagts under spänning eller stress.
- ▶ Installationen utfördes vid under 15 °C (på golvet).
- ▶ UZIN PLURAFILM HYDRO används i områden med ökad termisk belastning (t.ex. uterum).
- ▶ Det utfördes inte testlimning.

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

SAMMANSÄTTNING:

Akrylater och andra sampolymerer, vätmedel och skumdämpare, special film, papper

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Självva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

BORTSKAFFNING:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.