

Torrlim med foliebärare

UZIN U-FIXX

Torrlim folie för plast-/CV-golvbeläggningar, LVT, gummigolvbeläggningar och tuftade mattor på släta underlag eller befintliga golvbeläggningar.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER:

- ▶ Plast-, CV-beläggningar i plattor eller på rulle
- ▶ LVT upp till 130 cm längd
- ▶ Homogen gummi upp till 3,5 mm
- ▶ PVC- och klorfria golvbeläggningar
- ▶ Vinyl-polyester-golvbeläggningar eller vävd vinyl
- ▶ Textilplattor med alla vanliga baksidesbeläggningar
- ▶ Kugelnar® och Kugelnar®

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

Befintliga golvbeläggningar:

- ▶ Släta plast- och CV-golvbeläggningar (homogena/heterogena)
- ▶ LVT
- ▶ PVC-belagda korkgolv
- ▶ Linoleum
- ▶ PUR- och epoxibeläggningar (minst 3 månader gamla)
- ▶ Gummi
- ▶ PVC-fria golvbeläggningar
- ▶ Konststen, terrazzo, keramiska plattor (släta, utan nivåskillnader)
- ▶ Aluminium och metall

Spacklade, släta ytor: (som måste primas med Planus):

- ▶ Cement- och gipsbaserade samt FusionTec-spackelmassor
- ▶ Epoxyfuktsärrar
- ▶ 2-komponents PUR-spackelmassor



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

Dubbelsidigt limsystem med olika kladhållfasthet på båda sidor, baserat på foliebärare.

Foliens undersida har en svagare limfog för att möjliggöra enkel och smidig borttagning senare, medan den starkare limfogen på ovansidan säkerställer en optimal vidhäftning till golvbeläggningens baksida.

Lämplig för läggning av dimensionsstabila textila och halvhårda golvbeläggningar utan begränsningar i yta. U-FIXX är rengöringsbeständig och lämplig för sprutextraktion.

- ▶ Lätt att ta bort: Kan i de flesta fall tas bort utan att lämna klisterrester.
- ▶ Snabb och enkel installation:
- ▶ Golvbeläggningar kan omedelbart beträdas och belastas.
- ▶ Kan omedelbart svetsas eller fogas.
- ▶ Lösningsmedelsfri, i enlighet med TRGS 610.
- ▶ Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggnad.

TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	kartonglådor
Leveransstorlekar	Innehållet räcker till 20 m ² 18,75 m ² folie (75 cm x 25 m) 1,25 m ² kantejp (5 cm x 25 m)
Hållbarhet	minst 60 månader
Färg	transparent
Öppettid	obegränsat
Härdtid	ingen
Gångbar	omedelbart efter läggning av golvbeläggningen
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C på golvet
Belastningsbar	omedelbart efter läggning av golvbeläggningen
Klart för svetsning / trådfogning	omedelbart efter läggning av golvbeläggningen

*Vid 20 °C och 65 % RF



För nya halvhårda och textilbaserade golv

På nya underlag och befintliga golvbeläggningar

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

Förberedelse av råa undergolv:

Undergolvet ska vara fast, jämnt, permanent torrt, fritt från sprickor, rent och utan ämnen som kan påverka vidhäftningen. Kontrollera underlaget enligt gällande normer och riktlinjer och påpeka eventuella brister. Dammsug ytan noggrant, applicera primer och spackelmassa. Använd lämpliga primers och spackelmassor från UZIN:s produktöversikt beroende på underlag, ytbeläggning och belastning. Primer och spackelmassa ska alltid torka ordentligt. Aluminium och rostfritt metall ska avfettas grundligt. Följ produktdatabladen för både UZIN-produkter och golvbeläggningar.

Förberedelse av spacklade, släta underlag:

Undergolvet ska vara fast, jämnt, permanent torrt, fritt från sprickor, rent och utan ämnen som kan påverka vidhäftningen. Kontrollera underlaget enligt gällande normer och riktlinjer och påpeka eventuella brister. Dammsug ytan noggrant, applicera UZIN Planus primer utspädd i ett jämnt, tunt lager med en lämplig målarrulle, korsvis. Efter torkning ska ytan ha en tunn film med lätt glans. Låt primern torka i minst 2 timmar med god ventilation. Planus måste vara helt torr. Torktiden beror på ventilation, rumsklimat och underlag. För kalciumsulfatbaserade spackelmassor kan torktiden vara upp till 4 timmar. Låt UZIN Planus torka ordentligt.

Testlimning:

Gör alltid en testlimning. Tryck fast U-FIXX ordentligt på undergolvet. Om U-FIXX lossnar från undergolvet, applicera ett extra lager Planus och upprepa testlimningen.

Förberedelse av befintliga golvbeläggningar:

Befintliga beläggningar ska vara permanent torra, hårda, hållbara, fast bundna, plana och fria från fett, damm och silikon. Rengör underlaget och torka sedan av det med en fuktig trasa. Vid feta rester, tvätta golvet med ett mildt, utspätt rengöringsmedel (avfettning) och neutralisera det därefter noggrant med vatten. Använd inte grundrengöringsmedel och slipa inte ytan.

Testlimning:

Gör alltid en testlimning. Tryck fast U-FIXX ordentligt på underlaget. Om det uppstår bubblor eller U-FIXX lossnar, rengör eller avfetta underlaget igen och upprepa testlimningen. Vid behov, sök teknisk rådgivning.

Reparation av skador:

Skadade områden i den befintliga beläggningen (t.ex. sprickor, hål, intryck osv.) ska skäras ut och fyllas med en formstabil, icke-slipbar spackelmassa (t.ex. UZIN NC 888S). Använd inte dispersionspackelmassor. Om spackelmassan slipas, ska den förbehandlas med en filmbildande dispersionsprimer och torka ordentligt.

BEARBETNING:

Applicering av UZIN U-FIXX kantejp:

Applicera kantejp längs väggar, dörrar och uppstående byggnadsdelar för att:

- Utjämna ojämnheter i väggområdet
- Uppnå ökad vidhäftning i kantområdet

► Underlätta vidhäftning på svåråtkomliga platser
Applicera UZIN U-FIXX kantejp vid ändskarvar eller överlappa folien och skär samman.

Läggning av U-FIXX:

Rulla ut U-FIXX i samma riktning som den nya golvbeläggningen, tryck fast den ordentligt och skär den med en rundkniv vid skarvar eller lägg banorna kant i kant (max 3 mm mellanrum är tillåtet, inga överlappningar). Undvik att skada underlaget. Lägg den sista banan av U-FIXX från väggen och skär eventuella överlappningar kant i kant med en rundkniv. Undvik att skada underlaget. Förvara kvarvarande U-FIXX-rulle i den ursprungliga förpackningen.

Viktigt: Den starkt självhäftande sidan (med skyddspapper) får aldrig limmas direkt på underlaget. Rulla endast ut så mycket U-FIXX som du kan lägga golvbeläggning på samma dag.

UZIN U-FIXX och golvbeläggningen måste akklimatiseras i rummet där de ska läggas i minst 48 timmar före applicering.

Läggning av golvbeläggning i banor:

Lägg ut golvbeläggningen och anpassa den grovt. Skär skarvarna enligt tillverkarens anvisningar innan läggning. Vid dubbelskärning placeras en ställinjal under skarven så att UZIN U-FIXX inte skärs igenom. Golvbeläggningens skarv får inte ligga direkt på UZIN U-FIXX:s skarv. Placera våderna exakt vid skarvarna och vik sedan tillbaka dem till hälften. Dra därefter skyddspappret från UZIN U-FIXX platt och rakt fram till den tillbaka vikta golvbeläggningen. Skär bort det avdragna skyddspappret, utom en rest på 10 cm. Vik resten under den tillbaka vikta golvbeläggningen för att skapa en flik. Lägg först huvudbanan och sedan den andra banan gradvis och exakt i skarven. Gnugga/vältra den lagda golvbeläggningen tvärs över. För att minimera avfallsmängden, stapla och rulla ihop skyddspappret.

Notering: textila beläggningar:

Använd inte knästräckare eller skarvklämmor. Om skarven är för bred eller mattan har för hög spänning är läggning med torrhäftande lim inte möjlig.

Notering: halvhårda golvbeläggningar:

Alla fogar och skarvar på halvhårda golvbeläggningar i banor och plattor (förutom LVT) måste svetsas eller fogas termiskt eller kemiskt. Vid svetsning eller fogning ska golvbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Svetsning eller fogning kan utföras omedelbart efter läggningen.

Läggning av LVT och plattor:

Markera startpunkterna för den första plattraden med en lämplig penna på skyddspappret. Lägg en ställinjal längs startpunkterna och justera den exakt. Dra skyddspappret från UZIN U-FIXX platt och rakt fram till ställinjalen. Riv sedan skyddspappret snett uppåt längs den tungt belastade ställinjalen. Den resulterande raka linjen fungerar som referenslinje för den första plattraden. Lägg plattorna längs referenslinjen utan dragning och spänning och tryck fast dem med handen. Dra sedan kontinuerligt tillbaka skyddspappret platt och rakt och lägg de övriga golvbeläggningselementen enligt beskrivningen. Vid läggningssuppehåll kan skyddspappret läggas tillbaka för att skydda UZIN U-FIXX. Gnugga/vältra den lagda

golvbeläggningen tvärs över. För att minimera avfallsmängden, stapla och rulla ihop skyddspappret.

Borttagning av beläggning och folie:

Skär först golvbeläggningen i remsor utan att skada det underliggande underlaget. Dra golvbeläggningen från ett hörn tillsammans med UZIN U-FIXX från underlaget i en platt vinkel – klart! Det kan finnas limrester kvar på underlaget eller den befintliga gamla beläggningen. Det ursprungliga skicket kan därför inte garanteras. UZIN U-FIXX kan, tillsammans med golvbeläggningen, bortskaffas enligt lokala avfallsföreskrifter.

MER INFORMATION:

Sigan: Ta bort golvbeläggning utan att lämna kvar rester – utan att skada underlaget.

- ▶ Starta med att skära golvbeläggningen i remsor (ca 25–50 cm) med en kniv med böjt blad. Skada inte underlaget!
- ▶ Börja bort beläggningen från underlaget i ett hörn med kanttejp.
- ▶ Dra av golvbeläggningen tillsammans med Sigan i spetsig/platt vinkel, klart!

Om Sigan har använts finns inga limrester kvar på underlaget! Sigan kan i regel inte avlägsnas från underlaget längre – men bortskaffas utan problem tillsammans med beläggningen.

- ▶ Nästa gång Sigan används vid läggningen ska underlaget dammsugas och våttorkas först. Lagg sedan den nya golvbeläggningen med Sigan.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Förvaring:

- ▶ Förvaras upprätt, torrt, svalt och utan direkt solljus. Odprte zvitke ponovno zapakirajte v originalno škatlo.
- ▶ Öppnade rullar ska återförpackas i skyddspapper och placeras i originalförpackningen.
- ▶ Vid frågor om restfri borttagning rekommenderas att inhämta teknisk rådgivning.
- ▶ Lämplig för Plast- och gummigolvbeläggningar. Textila golvbeläggningar med PVC-baksida i banor och plattor som uppfyller teststandarderna EN 434 eller EN ISO 23999 med dimensionsändringar på $\leq 0,40\%$. LVT-golvbeläggningar med dimensionsändringar på $\leq 0,25\%$ enligt samma standarder. Tuftade textila golvbeläggningar

Viktiga krav:

- ▶ Endast LVT-golvbeläggningar och PVC-plattor utan synliga defekter, anomalier eller bubblor får användas.
- ▶ Elastiska golvbeläggningar (förutom LVT) ska alltid svetsas eller fogas enligt tillverkarens specifikationer. Detta kan göras omedelbart efter läggning.
- ▶ Underlag av PUR eller epoxi ska vara släta och minst 3 månader gamla.
- ▶ Konststen, terrazzo eller keramiska plattor ska vara släta och utan synliga höjdskillnader.

Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på alla egenskaper som anges i läggningsanvisningen.

Produkten uppfyller VOB del C, punkt 2.7 för lim:

"De bildar en fast och varaktig vidhäftning, påverkar varken golvbeläggning eller underlag och orsakar inga luktproblem efter installation."

Följ gällande regler och tekniska standarder för golvbeläggning enligt nationella normer.

Garanti upphör att gälla vid:

Felaktig användning:

- ▶ Produkten används utomhus, i operationssalar eller inom fordonsindustrin.
- ▶ U-FIXX används på trappor eller väggar.
- ▶ Onormala kemiska eller mekaniska påfrestningar skadar produkten.
- ▶ Underlaget saknar tillräcklig hållfasthet och sprickor uppstår.
- ▶ Fel vid installation:
- ▶ Installation sker vid temperaturer under 15 °C (på golv).
- ▶ Fogning/svetsning utförs inte på halvhårda golvbeläggningar (förutom LVT).
- ▶ Ingen testlimning har genomförts.
- ▶ Kemiska reaktioner mellan golvbeläggning och underlag orsakar missfärgning.
- ▶ Dimensionsändringar i golvbeläggningen leder till fogar eller bubblor.
- ▶ Golvbeläggningen läggs under tryck eller spänning.
- ▶ U-FIXX utsätts för fukt eller termiska påfrestningar (t.ex. i vinterträdgårdar).

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

SAMMANSÄTTNING:

Akrylat-sampolymerer, vätmedel och skumdämpare, special film, papper

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

BORTSKAFFNING:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.