



Linvagn Malmsten

Förvaringsvagn på hjul för bekväm förvaring av simlinor. En enkel lösning med hög kvalitet. Även fullt lastad är det lätt att rulla av linorna.

Lätt att hantera simlinor med de två rejäla handhjulen på 1250 mm, vilka ger utmärkt grepp.

Tillverkad i rostfritt stål med blanka gavlar i ekerform och T-sidor och centrumaxel i mörkblått pulverlackerat stål.

Levereras omonterad.

Kan kompletteras med övredrag art nr 1050006.

Produktinformation:

Material:

Rostfritt stål EN 1.4404 (syrafast rostfritt stål) - delvis pulverlackerat
4 rostfria ledade hjul varav 2 låsbara.

Competitor:

1910 x 1250 x 1410 m

Levereras omonterad i 3 lådor

1. 1200x1150x50mm och 14kg (gavel)

2. 1300x1250x180mm och 19kg (rattar)

3. 2000x150x150mm och 17kg (centrumrör)

Monterad: 1910x1250x1410mm

Kapacitet: 150m Competitor eller 75m Gold linor

Gold:

2460 x 1250 x 1410 mm

Levereras omonterad i 3 lådor

1. 1200x1150x50mm och 14kg (gavel)

2. 1300x1250x180mm och 19kg (rattar)

3. 2500x150x150mm och 22kg (centrumrör)

Monterad: 2450x1250x1410mm

Kapacitet: 200m Competitor eller 100m Malmsten Gold linor

Selected When it Counts



Linvagn Malmsten

Underhåll linvagnen enligt instruktionerna för att få längsta möjliga livslängd på vagnen.

- Följ monteringsanvisningarna.
- Lås hjulen när linan rullas upp och när vagnen är på sin förvaringsplats.
- Efterdra bultarna regelbundet. Även hjulbultar.
- Tvätta av vagnen med färskvatten minst varje vecka.
- Förvara vagnen, med eller utan linor på, på en torr väl ventilerad plats. Helst utan direkt solljus.
- Var uppmärksam på att delar av rostfritt stål kan reagera om det kommer i kontakt med andra metaller.
- Ta omgående bort eventuell rost med en mjuk trasa och vaxa ytorna i förebyggande syfte.
- Bättringsmål eventuella repor på de lackade ytorna. Kontakta oss för information om lämplig lack.



Selected When it Counts